

eSIM User Guide

UA

Про eSIM

Ваш пристрій має вбудовану eSIM — цифрову SIM-карту, яка дозволяє активувати тарифний план без фізичної картки. Це робить її більш захищеною, оскільки її неможливо вийняти, якщо ваш телефон буде загублено або викрадено. Ви можете використовувати або eSIM, або SIM-карту 2, але не обидві одночасно.

Примітка: підтримка eSIM залежить від оператора та регіону. Будь ласка, зверніться до вашого місцевого провайдера для отримання детальної інформації.

Як користуватися вашою eSIM

Увімкнути: Перейдіть до меню Налаштування > Мережа й Інтернет > eSIM. Активація eSIM потребує перезавантаження та вимкне SIM2, а вимкнення eSIM знову активує SIM2 і перезавантажить ваш пристрій.

Додати тарифний план: Перейдіть до меню Налаштування > Мережа й Інтернет > SIM-картки > Додати SIM-картку > Налаштувати eSIM. Відскануйте QR-код від вашого оператора, щоб активувати eSIM.

Видалити: У меню Налаштування > Мережа й Інтернет > SIM-картки торкніться eSIM, яку ви бажаєте видалити.

Примітка: Видалення eSIM не скасовує ваш тарифний план. Ви повинні звернутися до свого оператора, щоб скасувати сам тарифний план.