




XEVER 7 SERIES

USER MANUAL

LANGUAGE: EN/DE/FR/ES/IT/RU/UA/JP/AR/PT



Ліхтарик із захистом від відблисків

Роз'єм для навушників

IR Blaster

Передня камера

Динамік

Слот для SIM/TF карт

+
Гучність
-

Ліва клавіша швидкого доступу

Кнопка живлення
Датчик відбитків пальців

Екран

Права клавіша швидкого доступу

Мікрофон

Динамік

Порт зарядки Type-C





*Xever 7 Pro має тепловізійний датчик, тоді як Xever 7 замість цього має надширококутну камеру.

Про eSIM

Ваш пристрій оснащений вбудованою eSIM — цифровою SIM-карткою, яка дозволяє активувати мобільний тарифний план без використання фізичної SIM-картки. Це робить використання більш безпечним, оскільки eSIM неможливо вилучити, якщо телефон загублено або викрадено. Ви можете використовувати або eSIM, або SIM-картку 2, але не обидві одночасно. Примітка: підтримка eSIM залежить від мобільного оператора та регіону. Будь ласка, зверніться до свого оператора для отримання детальної інформації.

Як користуватися eSIM

Увімкнення

Перейдіть до Налаштування > Мережа та Інтернет > eSIM.

Активация eSIM потребує перезавантаження пристрою та призведе до вимкнення SIM2. Вимкнення eSIM, у свою чергу, знову активує SIM2 і перезавантажить пристрій.

Додавання тарифного плану

Перейдіть до Налаштування > Мережа та Інтернет > SIM-картки > Додати SIM > Налаштувати eSIM, після чого відскануйте QR-код від вашого оператора для активації eSIM.


Видалення

У Налаштування > Мережа та Інтернет > SIM-картки торкніться eSIM, яку бажаєте видалити.

Примітка: видалення eSIM не скасовує ваш мобільний тарифний план. Для скасування тарифу необхідно звернутися безпосередньо до мобільного оператора.

Зняття та встановлення акумулятора

Посуньте фіксатор кришки акумулятора, щоб розблокувати її.



Підніміть акумулятор.



Підчепіть кришку та зніміть її.



Вставте акумулятор у відсік.



Посуньте фіксатор, щоб зафіксувати кришку.


Вирівняйте кришку акумулятора та щільно притисніть її по краях.




Тримайте контакти акумулятора чистими під час його встановлення.

Попередження

- Не згинайте та не перекручуйте задню кришку надмірно — це може призвести до її пошкодження.
- Переконайтеся, що задня кришка щільно закрита, після чого посуньте фіксатор, щоб надійно зафіксувати її.



Мережевий адаптер



USB-кабель

Xever 7 Series

В комплекті знімний акумулятор. Стан акумулятора можна відстежувати за значком у правому верхньому куті екрана.



Зарядження

Тип	Li-Polymer акумулятор
Гранична напруга зарядження	4.45V

Попередження

- Використовуйте лише акумулятори, схвалені Rugone та спеціально розроблені для вашого телефону.
- Несумісні акумулятори можуть спричинити серйозні травми або пошкодити телефон.
- Ніколи не розміщуйте акумулятори або телефони на приладах для обігріву чи всередині них (наприклад, у мікрохвильовій печі чи на радіаторі). Акумулятори можуть вибухнути при перегріванні.

Мова

Натисніть "Параметри", виберіть "Мова та введення", виберіть потрібну мову.

Набір номера

Ви можете зателефонувати з додатку Контакти або інших програм. Ви можете просто торкнутися телефонного номера, який ви бачите на смартфоні, щоб зробити дзвінок.

Як зателефонувати людині з ваших контактів:

1. Натисніть "📞" у головному меню.
2. Виберіть або знайдіть потрібний контакт.
3. Натисніть контакт, щоб розпочати дзвінок.

Для отримання останніх дзвінків, будь ласка, перейдіть до списку "🕒".

Щоб ввести номер телефону для дзвінка, натисніть на "☎️".

Повідомлення

Надіслати повідомлення:

1. Натисніть кнопку "💬" у меню.
2. Натисніть кнопку "✉️", щоб відкрити нове повідомлення.
3. Введіть ім'я або номер телефону одержувача або натисніть "+👤", щоб додати інші контакти.
4. Введіть текстове повідомлення.
5. Натисніть "📎", щоб додати зображення, відео або аудіо до повідомлення.
6. Натисніть "➤", щоб надіслати повідомлення.

Фотокамера

Як фотографувати:

1. Натисніть кнопку "📷", щоб відкрити камеру.
2. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки.
3. Натисніть кнопку "📸", для отримання знімка.

ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

Будь ласка, прочитайте наступні інструкції уважно і дійте відповідно до цих правил.

1. Не дозволяйте дітям використовувати смартфон і грати зі смартфоном і аксесуарами без нагляду батьків.
2. Використання смартфона на високому рівні гучності, протягом тривалих періодів часу може призвести до погіршення слуху. Встановлюйте безпечний рівень гучності. При виникненні неприємного відчуття у вусі зменшіть рівень гучності або перестаньте використовувати навушники.
3. Не використовуйте телефон під час керування автомобілем: знижується Ваша уважність, що може привести до ДТП. Під час керування автомобілем використовуйте бездротову гарнітуру. У багатьох країнах використання смартфона або мобільного телефону під час керування транспортним засобом є порушенням закону.
4. Ваш смартфон може вплинути на нормальну роботу медичного обладнання. Дотримуйтесь правил медичного закладу і відключайте Ваш смартфон в медичних установах.
5. Вимикайте телефон перед посадкою в літак. Телефон може призвести до перешкод у роботі обладнання літака.
6. Не користуйтеся Вашим смартфоном поруч з чутливим електронним обладнанням, таким як кардіостимулятори, так як це може призвести до їх несправності. Смартфон так само може вплинути на роботу протипожежних датчиків і іншого устаткування автоматичного управління.
7. Забороняється спалювати смартфон, так як це може викликати вибух і стати причиною серйозної травми,

летального результату або майнової шкоди.

8. Не користуйтеся телефоном поруч з водою (наприклад, поряд з ванною або раковиною, в підвальних приміщеннях з високою вологістю або поруч з плавальним басейном).

9. Використовуйте зі смартфоном Ulefone тільки схвалені акумулятори та зарядні пристрої. Використання акумуляторів та зарядних пристроїв, що не були схвалені, може стати причиною пожежі або вибуху і може стати причиною серйозної травми, летального результату або майнової шкоди.

10. При неправильному поводженні акумулятор може спричинити пожежу або хімічний опік. Не можна розбирати, розбивати або проколювати акумулятор. Якщо акумулятор розібраний, розбитий або проколотий, негайно припиніть його використання. Забороняється нагрівати акумулятор до температури вище 45°. Нагрівання акумулятора вище 45° градусів може призвести до його займання або вибуху. Не допускайте контакту металевих об'єктів з клемми акумулятора.

11. Не намагайтеся самостійно розбирати смартфон або його аксесуари. Обслуговування або ремонт смартфона повинні виконувати тільки кваліфіковані фахівці.

12. Уникайте попадання рідини на смартфон, так як це може призвести до короткого замикання, пожежі або ураження електричним струмом.

13. Не використовуйте ваш смартфон на автозаправці або коли ви знаходитесь поруч з паливом, хімічними або вибуховими речовинами.

14. Не кладіть телефон біля електромагнітних носіїв даних (наприклад, кредитних / дебетових карток).

Електромагнітні носії даних можуть бути розмагнічені.

Примітка

1. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, зниження продуктивності або несправності, що виникли внаслідок використання неоригінальних аксесуарів, таких як гарнітури, зарядні пристрої тощо.
2. Технічні характеристики та функції пристрою можуть відрізнятися від вказаних у цьому посібнику користувача. Цей посібник містить лише загальні відомості.
3. Цей пристрій було повністю протестовано на фабриці. Якщо смартфон має виробничий дефект або пошкодження, дотримуйтесь умов гарантійного талону.
4. Функції пристрою, пов'язані з послугами мережі, регламентуються правилами та положеннями оператора зв'язку.
5. Будь ласка, використовуйте цей пристрій лише за прямим призначенням. Ми не несемо відповідальності за пошкодження, пристрою, викликані експлуатацією не за прямим призначенням.
6. Будь-які механічні пошкодження пристрою, включаючи, але не обмежуючись потраплянням всередину рідини та пилу, а також недотриманням інструкції не покриваються гарантією.

Заходи безпеки для цього пристрою

А. Інформація щодо безпеки для користувачів і некористувачів

- Дотримуйтеся вимог і обмежень щодо використання пристрою у спеціальних зонах (лікарні, літаки, автозаправні станції, школи тощо).
- Для мобільних телефонів нагадуємо про заборону використання телефону, утримуваного в руці водієм під час руху транспортного засобу.
- Користувачам із електронними імплантами (кардіостимулятори, інсулінові помпи, нейростимулятори тощо) слід дотримуватися заходів обережності, зокрема: підтримувати мінімальну відстань 15 см між радіобладнанням та імплантом (це особливо важливо для пристроїв із найвищим рівнем радіовипромінювання, таких як мобільні телефони).


В. Інформація щодо поведінки, яка допомагає зменшити вплив радіовипромінювання від радіобладнання

- Використовуйте радіобладнання там, де є добрий рівень сигналу, щоб зменшити інтенсивність радіовипромінювання.
- Використовуйте гарнітуру або режим гучного зв'язку, якщо це можливо для вашого пристрою.
- Забезпечуйте розумне використання мобільних пристроїв дітьми та підлітками — наприклад, уникайте нічних викликів, зменшуйте частоту та тривалість дзвінків.
- Тримайте радіобладнання подалі від живота вагітних жінок.
- Тримайте радіобладнання подалі від нижньої частини живота підлітків.

Попередження



Будьте обережні під час використання навушників. Надмірний звуковий тиск у навушниках або гарнітурах може спричинити втрату слуху. Щоб уникнути можливого пошкодження слуху, не слухайте гучний звук протягом тривалого часу.



Вимоги до заряджання

Пристрій слід підключати лише до USB-інтерфейсу стандарту USB 2.0.

Потужність зарядного пристрою повинна бути: не менше 10 Вт, щоб забезпечити мінімальну вимогу пристрою; не більше 33 Вт, щоб досягти максимальної швидкості заряджання.

Підтримується швидке заряджання USB PD.

Вилка зарядного пристрою розглядається як елемент для від'єднання живлення.

Температурні умови використання та зберігання

Пристрій можна використовувати за температури довкілля від -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Зберігати пристрій можна за температури від -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Використання або зберігання пристрою за межами рекомендованих температур може призвести до його пошкодження або зменшення строку служби акумулятора.

This product can be used across EU member states, but with restriction.

Restrictions in the 5 GHz band:

According to Article 10 (10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), the United Kingdom (UK), Turkey (TR), Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), and Liechtenstein (LI).



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

In all EU member states, operation of 5150-5350 MHz is restricted to indoor use only.

Примітка щодо SAR та використання пристрою
Під час використання фактичні значення SAR для цього пристрою зазвичай значно нижчі за зазначені у звітах. Це пов'язано з тим, що для підвищення ефективності роботи системи та зменшення інтерференції в мережі смартфон автоматично знижує вихідну потужність, коли максимальна потужність не потрібна для дзвінка. Чим нижча вихідна потужність пристрою — тим нижчий показник SAR.

Якщо ви використовуєте додаткові аксесуари, переконайтеся, що: вони не містять металевих елементів; телефон розташований на рекомендованій відстані від тіла; продукт відповідає вимогам безпеки.

Будь ласка, використовуйте пристрій на відстані щонайменше 0,5 см від тіла.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зазначає, що якщо користувачі хочуть зменшити вплив радіовипромінювання, вони можуть: користуватися гарнітурою для зменшення контакту пристрою з головою і тілом під час дзвінків; скоротити час використання телефону.

Здоров'я та безпека

Попередження: Щоб уникнути ураження електричним струмом або ушкодження пристрою, не заряджайте телефон, якщо він мокрий або знаходиться в умовах, де може намокнути. Не торкайтеся телефону, зарядного пристрою чи кабелів мокрими руками під час заряджання.

УВАГА: РИЗИК ВИБУХУ

Небезпека вибуху, якщо акумулятор замінено на акумулятор неправильного типу.

Утилізуйте використані акумулятори відповідно до інструкцій.

Правильна утилізація



Це маркування на аксесуарах або документації означає, що виріб та його електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна утилізувати разом із побутовими відходами.



Це маркування на акумуляторі, інструкції або пакуванні вказує на те, що акумулятор цього виробу також не можна викидати разом із побутовими відходами.

Дбайте про довкілля! Не утилізуйте разом із побутовим сміттям!

Показники SAR

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання при використанні на відстані 5 мм від вашого тіла (обмеження SAR — 2,0 Вт/кг).

Пристрій повністю відповідає встановленим стандартам.

Для отримання конкретного значення SAR для вашої моделі зверніться до: картки Safety Prompt Card, або офіційного вебсайту ulefone.

Max SAR Value(W/kg)	10-gHead	0.931
Limit is 2.0(W/kg) for10-g	10-gBody	0.525
Limit is 4.0(W/kg) for10-g	10-gMemberDAS	1.184

Попередження FCC

Будь-які зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть позбавити користувача права на експлуатацію цього обладнання.

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC, що передбачає два основні умови:

1. Пристрій не повинен спричиняти шкідливих перешкод.
2. Пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включно з тими, які можуть викликати небажану роботу.

Вимоги щодо радіочастотного випромінювання

Цей продукт відповідає державним вимогам щодо впливу радіохвиль.

Ці вимоги ґрунтуються на стандартах, розроблених незалежними науковими організаціями на основі регулярних і ретельних досліджень.

Стандарти включають значний запас безпеки, призначений для захисту всіх користувачів — незалежно від віку чи стану здоров'я.

Інформація щодо випромінювання RF за вимогами FCC

- Обмеження SAR для США (FCC) становить:
- 1,6 Вт/кг, усереднено на 1 г тканини.
- Цей пристрій (модель GR1000, FCC ID: 2AOWK-GR1000) протестовано на відповідність зазначеному SAR-ліміту.
- Інформацію SAR можна переглянути онлайн за посиланням: <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>

Цей пристрій було протестовано на типову робочу відстань 10 мм від тіла користувача.

Щоб забезпечити відповідність вимогам FCC щодо RF-випромінювання, необхідно зберігати відстань не менше 10 мм між пристроєм і тілом під час використання.

ПРИМІТКА:

Це обладнання було протестоване та встановлено, що воно відповідає лімітам для цифрових пристроїв класу В відповідно до Частини 15 Правил FCC.

Ці ліміти спрямовані на забезпечення розумного захисту від шкідливих радіоперешкод у побутових умовах.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію.

Якщо пристрій не встановлено та не використовується відповідно до інструкцій, він може створювати шкідливі перешкоди радіозв'язку.

Однак не гарантується, що перешкоди не виникнуть у певних умовах установки.

Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди радіо або телевізійному прийому (це можна визначити шляхом увімкнення та вимкнення пристрою), користувачу рекомендується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного з наведених способів:

Перенаправити або перемістити приймальну антену.

Збільшити відстань між обладнанням та приймачем.

Підключити обладнання до іншої електричної мережі (іншої розетки), ніж та, до якої підключено приймач.

Звернутися до продавця або кваліфікованого спеціаліста з радіо/ТВ техніки.

Mobile phone regulatory labels viewing steps:
Settings→About phone→Regulatory labels.

RugOne®

All Rights Reserved

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for RugOne products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. RugOne shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Shenzhen Gotron Electronic CO., LTD

Address: 7B01, Building A, Block 1, Anhongji

Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City,

Guangdong Province, China

Service Center

Email : service@rugone.net



RugOne

To Be Bold.



Facebook
[@RugOneOfficial](#)



Instagram
[@rugone.official](#)



TikTok
[@rugone.official](#)



YouTube
[@RugOneOfficial](#)